

Мобилен GSM паник бутон

Инструкция за пускане:

- Маха се ПИН кода на картата, изтриват се старите номера, вкарват се номерата, на които устройството ще звъни (аналогично на GSM дайлерите) и се поставя картата в модула
- Включва се батерията като се поставя джъмпера вляво от антената.
- За да се удължи живота на батерията, препоръчваме след първоначално включване на Мобилния паник бутон, устройството да бъде оставено да работи до пълно изтощаване на батерията. След като батерията се изтощи, Паник бутона трябва да се включи за зареждане в продължение на 24 часа.
- Натискането на левия бутон за повече от 3 секунди звъни веднъж на първия въведен в картата номер (работи както е програмирана зона Z1 на GSM дайлер)
- Натискането на левия бутон за повече от 40 секунди звъни на всички въведени в картата номера програмирания брой цикли на избиране. Фабрично зададен брой цикли на избиране – 3. Можете да ги промените по познатия Ви начин както на GSM дайлер Emb.
- Натискането на десния бутон (ако има такъв) за повече от 3 секунди изпраща SMS към първия въведен в картата номер. Текста на SMS-а е според това как е програмирана Зона 2 Z2.
- SMS-и за състоянието на мрежовото напрежение и на батерията не се изпращат. Изключени са фабрично, защото не могат да подават достоверна информация.
- След края на обхода, Мобилния паник бутон да се включи за зареждане
- Само на батерия устройството работи ок. 36 часа, след което трябва да се зарежда минимум 8 часа

Мобилен GSM паник бутон

Инструкция за използване

- След първоначално включване на Мобилния паник бутон, оставете устройството да работи до пълно изтощаване на батерията.
- След като батерията се изтощи, включете Паник бутон за зареждане в продължение на 24 часа.
- За да сте сигурни, че устройството се зарежда, проверете дали свети светодиода на зарядното устройство (ако не свети – или зарядното е повредено или в контакта няма ток)
- Проверете дали свети светодиода на Паник бутон, разположен в долната част на устройството под стикера. Ако не свети, по всяка вероятност зарядното не е вкарано добре в куплунга.
- **Първи начин на подаване на алармен сигнал:** натискате левия бутон за повече от 3 секунди (но по-малко от 40секунди). Тогава устройството звъни веднъж на първия въведен в картата номер.
- **Втори начин на подаване на алармен сигнал:** натискате левия бутон за повече от 40секунди. Тогава устройството звъни на всички въведени в картата номера програмирания брой цикли на избиране. Фабрично зададен брой цикли на избиране – 3 (т.е. ако в СИМ картата имате вкарани максималния брой номера - 9, на всеки от тях ще звъннете по 3 пъти).
- Натискането на десния бутон (ако има такъв) за повече от 3 секунди изпраща SMS към първия въведен в картата номер. Текста на SMS-а е според това как е програмирана Зона 2 Z2 (консултирайте се с Вашия техник).
- След края на всеки обход, включвайте за зареждане Мобилния паник бутон, за да сте сигурни, че винаги е със заредена батерия
- Само на батерия устройството работи ок. 36 часа, след което трябва да се зарежда минимум 8 часа, т.е. през това време не бихте могли да го използвате.
- **Внимание:** с Мобилния паник бутон не можете да провеждате разговори както с мобилен телефон!