

## Описание на работата с модул за централно заключване VT-500TW

### 1. Заключване

Натиснете бутона за заключване. Мигачите ще мигнат веднъж и модула ще заключи вратите на автомобила.

Като опция модула може да затвори ел. стъклата на автомобила.

### 2. Отключване

Натиснете бутона за отключване. Мигачите ще мигнат два пъти и модулет ще отключи вратите на автомобила


### 3. Отваряне на багажник – опция

Ако автомобилът има вградено ел. управление на ключалката на багажника, то след натискане на съответния бутон ще отворите багажника на автомобила

### 4. Функция „Търсене“

Ако дистанционното управление е с 3 бутона, за да активирате тази функция, натиснете утона за заключване при заключен автомобил. Мигачите ще мъгнат три пъти, за да подпомогнат намирането на автомобила

Ако дистанционното управление е с четири бутона, за да активирате функцията търсене, натиснете съответния бутон. Мигачите ще мигат 10 пъти.



## ГАРАНЦИОННА КАРТА

*Условия за гаранционния сервиз:*

1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект.
2. Гаранционният сервиз не е безплатен когато:
  - 2.1 Когато е правен опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиза лица.
  - 2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни бедствия.
3. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП чл.120

Гаранцията е валидна в цялата страна!

Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта.

ДАТА:

Фирма извършила монтажа:

Гаранционен срок 24 месеца