

Захранващ адаптер за видеорегистратор Peiying

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Дръжте устройството далеч от деца.
 2. Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина за дълго време.
 3. Пазете устройството от влага, вода и други течности. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
 4. Почиствайте устройството с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на устройството.
 5. Не се опитвайте сами да поправяте устройството. В случай на повреда, се свържете с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
 6. Неправилното свързване може да повреди устройството, автомобила и/или свързаното устройство.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно свързване.
7. Не скъсявайте кабелите на устройството. Излишните кабели трябва да бъдат свързани с цип и поставени на място, недостъпно за деца.
 8. Внимание: производителят не гарантира съвместимост с всяка видеорегистраторна камера и/или GPS.
 9. Внимание: производителят не гарантира съвместимост с всеки автомобил и всеки модел. Ако устройството не работи с вашия автомобил, проверете ръководството за употреба на автомобила. В случай на допълнителни проблеми, обърнете се към автоелектрик за монтаж.

ИНСТАЛАЦИЯ

1. Намерете кутията с предпазители в автомобила.
 2. Намерете предпазителя с постоянно напрежение, който се появява след завъртане на ключа за запалване (използвайте тестер за напрежение, за да намерите тези предпазители).
- Внимание:** не избирайте предпазител, предназначен за системи за сигурност, като ABS, въздушни възглавници и др.
3. Инсталирайте заземяващия проводник (черен) към точката на заземяване на автомобила (напр. шасито).
 4. Използвайки адаптери, инсталирайте захранващия проводник (жълт) към предпазителя с постоянно напрежение. Поставете оригиналния предпазител в другия контакт на адаптера.
 5. Използвайки адаптери, инсталирайте ACC проводника (червен) към предпазителя с напрежение, което се появява след завъртане на ключа за запалване. Поставете оригиналния предпазител в другия контакт на адаптера.
 6. Свържете USB щепсела към външно устройство (видеорегистратор, GPS).
- Внимание:** някои модели видеорегистратори изискват промяна на настройките за захранване. Вижте ръководството за употреба на вашият видеорегистратор.
7. Стартирайте двигателя и проверете дали свързаното устройство работи, след което изключете двигателя и проверете дали захранването все още се подава към устройството. Захранването ще бъде прекъснато, ако напрежението на батерията падне под 11,6 V или 23,5 V.



Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана на продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.



Захранващ адаптер за видеорегистратор Peiying

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Дръжте устройството далеч от деца.
 2. Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина за дълго време.
 3. Пазете устройството от влага, вода и други течности. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
 4. Почиствайте устройството с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на устройството.
 5. Не се опитвайте сами да поправяте устройството. В случай на повреда, се свържете с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
 6. Неправилното свързване може да повреди устройството, автомобила и/или свързаното устройство.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно свързване.
7. Не скъсявайте кабелите на устройството. Излишните кабели трябва да бъдат свързани с цип и поставени на място, недостъпно за деца.
 8. Внимание: производителят не гарантира съвместимост с всяка видеорегистраторна камера и/или GPS.
 9. Внимание: производителят не гарантира съвместимост с всеки автомобил и всеки модел. Ако устройството не работи с вашия автомобил, проверете ръководството за употреба на автомобила. В случай на допълнителни проблеми, обърнете се към автоелектрик за монтаж.

ИНСТАЛАЦИЯ

1. Намерете кутията с предпазители в автомобила.
 2. Намерете предпазителя с постоянно напрежение, който се появява след завъртане на ключа за запалване (използвайте тестер за напрежение, за да намерите тези предпазители).
- Внимание:** не избирайте предпазител, предназначен за системи за сигурност, като ABS, въздушни възглавници и др.
3. Инсталирайте заземяващия проводник (черен) към точката на заземяване на автомобила (напр. шасито).
 4. Използвайки адаптери, инсталирайте захранващия проводник (жълт) към предпазителя с постоянно напрежение. Поставете оригиналния предпазител в другия контакт на адаптера.
 5. Използвайки адаптери, инсталирайте АСС проводника (червен) към предпазителя с напрежение, което се появява след завъртане на ключа за запалване. Поставете оригиналния предпазител в другия контакт на адаптера.
 6. Свържете USB щепсела към външно устройство (видеорегистратор, GPS).
- Внимание:** някои модели видеорегистратори изискват промяна на настройките за захранване. Вижте ръководството за употреба на вашият видеорегистратор.
7. Стартирайте двигателя и проверете дали свързаното устройство работи, след което изключете двигателя и проверете дали захранването все още се подава към устройството. Захранването ще бъде прекъснато, ако напрежението на батерията падне под 11,6 V или 23,5 V.



Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана на продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

