





Car DVR with rear camera

PY-DVR012

Инструкции за безопасност

Прочетете това ръководство за употреба и го запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.

- Пазете това устройство от влага, вода и други течности. Избягвайте употребата/съхранението му при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
- Този уред може да се използва от деца над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение и насочвани от лице, което е отговорно за тяхната безопасност, по внимателен начин за да се разберат и спазват всички предпазни мерки. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и обслужване на устройството без надзор.
- Дръжте устройството далеч от деца.
- Не излагайте това устройство на пряка слънчева светлина за дълго време.
- Ако устройството не е било използвано дълго време, заредете го поне 10 минути преди употреба.
- Използвайте само одобрени аксесоари.
- Винаги изключвайте продукта от захранването преди почистване.
- Почиствайте устройството с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството сами. В случай на повреда, се свържете с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
- Изключете устройството, преди да извадите SD картата. В противен случай данните на SD картата може да се повредят или изтрият.



Описание на продукта

1. Високоговорител
2. Обектив на камерата
3. Слот за MicroSD карта
4. Бутон за нулиране
5. Дисплей
6. Индикатор за захранване
7. USB-C гнездо
8. Гнездо за държач
9. AV гнездо
10. Бутон за меню
11. Бутон за надолу
12. Бутон за захранване/OK
13. Бутон за нагоре
14. Бутон за аварийно записване

Монтиране на устройството

Камера за автомобил:

1. Поставете държача на вендузата в гнездото на държача на камерата.
 2. Почистете мястото за монтаж (предно стъкло) и задръжте вендузата към предното стъкло.
 3. Завъртете лоста на държача в заключено положение на катинар.
 4. Включете единия край на зарядното за кола в USB-C гнездото на камерата, включете другия край в гнездото за запалка на автомобила.
- Забележка: Поставете кабела по начин, който не пречи на водача по време на шофиране.

Задна камера:

Преди монтажа изберете правилното място за монтаж. Мястото за монтаж трябва да бъде инсталирано по начин, който не пречи на зрителното поле.

Задната камера може да се монтира по два начина:

- Върху монтажната лента. Отлепете първото парче хартия от лентата и го залепете към монтажната скоба на камерата. Отлепете второто парче хартия от лентата и залепете камерата на избраното място.

- Върху винтове. Пробийте дупки на избраното място и завийте камерата.

По време на пробиването се уверете, че не е повреден нито един кабел, особено за системите за безопасност.

След като свържете 2,5 мм щекер към AV гнездото на видеорегистратора, изгледът от задната камера ще се появи на дисплея. Ако червеният проводник е свързан към светлините за заден ход (например с бърз конектор), след превключване на задна предавка, изгледът от задната камера ще бъде уголемен, помагайки на водача при маневриране на автомобила.

Забележка: за да работи тази функция, червеният проводник трябва да бъде свързан към същата електрическа инсталация.

Инсталиране на microSD карта

1. Поставете microSD картата в правилния слот на устройството и натиснете леко, докато щракне. Уверете се, че картата е инсталирана по правилния начин.
2. За да извадите картата, натиснете я леко. Когато картата се изплъзне от слота, извадете я. Бележки:
 - microSD картата в устройството ще се третира като устройство за съхранение. Препоръчително е първо да я форматирате.
 - Използвайте microSD карти с клас 10 или по-висок, с максимален капацитет от 256 GB.

Включване и изключване

1. За да включите устройството:
 - Натиснете и задръжте бутона за захранване
 - Ако видеорегистраторът е свързан към гнездото за запалка, камерата ще се включи автоматично след запалване и ще започне да записва.
2. За да изключите устройството:
 - Натиснете и задръжте бутона за захранване
 - Ако камерата е свързана към гнездото за запалка, след изключване на двигателя, видеорегистраторът ще се изключи след 5 секунди.

Работа

- За да стартирате или спрете записа, натиснете бутона за захранване.
- Натиснете бутона за меню, за да отидете в менюто с настройки или да отмените избора.
- Натиснете и задръжте бутона за меню, за да отидете в менюто с настройки.
- Натиснете бутона OK, за да потвърдите опциите.
- Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да навигирате в менюто.
- Натиснете бутона нагоре, за да направите снимка (в режим на запис).
- Натиснете бутона надолу, за да включите или изключите записа на звук.
- Натиснете бутона за аварийно записване, за да заключите текущо записаното видео (записът в този режим се обозначава с жълтия индикатор за запис). Тези видеоклипове ще бъдат заключени и няма да бъдат презаписани.
- За да се включи камерата и да започне запис след разклащане, включете функцията за защита при паркиране (в менюто за запис). Изберете желаната чувствителност на функцията в менюто на G-сензора.

Настройки на видеорегистратора

- Резолюция: промяна на резолюцията на записаните видеоклипове.
- Цикличен запис: промяна на продължителността на записаните видеоклипове.
- Скринсейвър: включване на опцията за изключване на екрана след избран период от време (камерата ще продължи да работи).
- Честота: промяна на честотата на записите.
- Език: промяна на езика на менютата.
- Аудио: запис на глас.
- Детекция на движение: автоматично записване на видео след засичане на движение.
- Режим на паркиране: включване на режим на паркиране.
- Дата и час: промяна на настройките за дата и час.
- Сила на звука: задаване на силата на звука.
- Форматиране: изтриване на всички данни, които се намират на microSD картата.
- Часова зона: задаване на часовата зона.
- Настройки по подразбиране: нулиране на всички настройки до фабричните стойности.

- Версия: показва текущата версия на софтуера.

Проблем	Възможно решение
Не мога да записвам или правя снимки	Проверете дали картата е заключена и дали има достатъчно място.
Записът спира автоматично	Използвайте microSD карта от клас 10 или по-висок
„Грешка във файла“ по време на възпроизвеждане на видео или снимка	Възникна грешка при запазване на файла, моля, форматирайте картата с памет.
Размазана картина	Почистете обектива на видеорегистратора
Устройството замръзва	Натиснете бутона за нулиране За да го направите, използвайте тънък предмет, например кламер

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Дисплей: 3" (640 x 480 px)
- Чипсет: GC2093
- Обектив: 170° широкоъгълен
- Видео резолюция:
 - Предна камера: 2.5 K (25 FPS), 1080p (25 FPS)
 - Задна камера: 1080 p (25 FPS)
- Видео формат: TS
- Максимална резолюция на снимката: 12M (1920 x 1080 px)
- Фото формат: JPG
- Автоматичен запис след запалване
- Режим на запис: цикличен запис
- Четец на карти памет: micro SD (макс. 256 GB)
- USB порт: USB-C
- Функции: откриване на движение, G-сензор, правене на снимки, безпроблемен запис
- Паркинг монитор (необходим е комплект за свързване)
- Захранване: 2 uF кондензатор
- Захранващо напрежение: 5 V / 2 A
- Тегло: 110 g
- Размери: 95 x 53 x 36 мм
- В комплекта: задна камера, държач с вендуза, зарядно за кола, ръководство за потребителя



Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана на продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

